

あなたにピッタリの活動量計カロリズムはどれ？

商品名	カロリズム EXPERT AM-140	カロリズム LADY AM-131	カロリズム DIET AM-130	カロリズム SMART AM-121	カロリズム AM-120	カロリズム BASIC AM-111	カロリズム for JOGGING EZ-063	カロリズム for WALKING EZ-062	CALORISM EZ-061
カラー	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
こんな方におすすめ	ジョギングやウォーキングを楽しむ方	ムリなくダイエットしたい女性	効率的にダイエットしたい方	スマートにカラダ管理をしたい方	カラダが気になってきた方	カラダが気になってきた方	ジョギングをする方	ウォーキングが趣味の方	大人のキレイを目指す方
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●あなたの行動を「安静」「生活」「歩き」「走り」の4つに分類し、それぞれの消費カロリーや時間、脂肪燃焼量等を分析グラフで表示 ●任意の活動時のみ消費カロリーや歩数をストップウォッチのようにはかれる「スプリット機能」付き ●活動量計カロリズムのハイスぺックモデル ●日本製 	<ul style="list-style-type: none"> ●女性のカラダのリズムに合わせたダイエットプランを作成 ●目標値(いつまでに何キロ減らしたいか)を入力すると、最適なダイエットプラン(摂取カロリーと消費カロリーの目標値)を表示 ●さらに女性ホルモンバランスを考慮して目標値を自動調整 ●ダイエットチャンス期の残り日数や目標に対する達成度も表示 ●おしゃれなチェーンタイプのネックストラップとミラー付き 	<ul style="list-style-type: none"> ●あなたにぴったりのダイエットプランを作成 ●目標値(いつまでに何キロ減らしたいか)を入力すると、最適なダイエットプラン(摂取カロリーと消費カロリーの目標値)を表示 ●無理のないダイエットプランに自動調整 ●生活パターンに合わせて1週間ごとに目標値を自動調整 	<ul style="list-style-type: none"> ●見たい項目だけを表示できるように設定できる「表示カスタマイズ機能」付き ●任意の活動時のみ消費カロリーや歩数をストップウォッチのようにはかれる「スプリット機能」付き 	<ul style="list-style-type: none"> ●カロリズムのさがけとなった人気モデル ●細身ボディ ●ワイド表示で、グラフと数値が同時に確認できる 	<ul style="list-style-type: none"> ●ベーシックな機能に絞った使いやすいエントリーモデル ●本体をスライドして簡単に着脱できるクリップ付きで、服装に合わせてクリップの付け外しが簡単にできる 	<ul style="list-style-type: none"> ●ストップウォッチ感覚で経過時間、距離、消費カロリー、時速を測定できるジョギングモード搭載 ●月間走行距離も管理できる ●バックライト付きで暗でも見やすい 	<ul style="list-style-type: none"> ●早歩きセンサー搭載でいつもの歩くと早歩きを自動で分類 ●それぞれの歩数と距離を別々に表示 ●1日の総消費カロリー、合計した歩数と距離もわかる 	<ul style="list-style-type: none"> ●カラダに優しいダイエットをサポート ●5つの選べるダイエットコースからお好みの1つを選ぶとコースに合わせて目標の消費カロリーと目標に対する達成率を表示
総消費カロリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安静時代謝量	●	●	●	●	●	●	×	×	●
24時間カロリズムグラフ	●	●	●	●	●	●	—	—	—
分析グラフ(自動分類)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
活動エネルギー量	●	—	—	●	●	●	● (ジョギング時のみ)	—	●
脂肪燃焼量	●	—	—	●	●	●	●	—	●
歩数	●	●	●	●	●	●	●	●	●
歩行時間・距離	●	—	—	●	●	●	● (ジョギング時のみ)	▲ (距離のみ)	●
時計	●	●	●	●	●	●	●	●	●
目標設定・目標値表示	—	●	●	—	—	—	—	—	●
目標達成度	—	●	●	—	—	—	—	—	●
女性ダイエットモード	—	●	—	—	—	—	—	—	—
メッツ・エクササイズ	—	—	—	●	●	—	—	—	—
スプリット機能	●	—	—	●	—	—	—	—	—
過去メモリ	14日分 (保護可能)	14日分	14日分	14日分	7日分	7日分	メインモード 14日分 ジョギングモード 10回分	7日分	14日分
装着方法	胸ポケット	●	●	●	●	●	●	●	●
	ネックストラップ	—	●	●	—	—	—	—	●
	クリップ	●	—	—	●	●	—	—	—
	マグネット	—	●	●	●	—	—	—	—
	スライドクリップ	●	—	—	—	—	—	●	—